


Onyx



SE Resa tältkåtan
Packa tältkåtan
Torkning och förvaring


EN Pitching your Nordic tipi
Taking down and packing your Nordic tipi
Drying and storage

Tältdelar

1. Tältduk
2. Packpåse
3. Mittstång
4. Mätband
5. Monteringskryss
6. TT stålspik Pro (bara till cp)
7. Krokspik
8. Lång Y-spik (bara till light)
9. Kort Y-spik

Tent parts

1. Canvas
2. Packing bag
3. Central pole
4. Measuring tape
5. Mounting cross
6. TT Steel stake Pro (only for cp)
7. Hook peg
8. Long Y-peg (only for light)
9. Short Y-peg



Resa tältkåtan

Innan du reser tältkåtan, välj en lämplig tältplats och avlägsna eventuella föremål som kan skada tältet.

Pitching your Nordic tipi

Before pitching your Nordic tipi, choose a suitable site and remove any objects that could cause damage to your tent.

SE

EN

1.



Sätt fast monteringskrysset med en spik där tältkåtans mitt ska vara.

Use a tent peg to pin down the mounting cross where the centre of the Nordic tipi is to be.

2.



Lägg ut mätbandet och sätt en spik vid markeringen. (Använd lång Y-spik till lättviktstält.)

Pull out the measuring tape and put a tent peg by the marking. (Use a long Y-peg for a lightweight tent.)

Tryck ner tältspikarna snett, vinklade ut från tältet, då klarar de mer belastning.

Place the tent pegs obliquely, angled away from the tent, that way they can handle more load.

3.



Använd monteringskrysset och mätbandet för placera ut åtta spikar i en cirkel. Använd 16 spikar till tältstorlek 15.

Use the mounting cross and the measuring tape to position eight tent pegs in a circle. Use sixteen pegs for a tent size 15.

SE

EN


4.



Placera ut tältduken och trä markringarna över spikarna.
Tryck eller hamra ner spikarna helt. (Hamra inte på Y-spikar.)

Spread the Nordic tipi out and pull the ground rings over the tent pegs. Push or hammer the pegs all the way into the ground. (Do not hammer Y-pegs.)

5.



Sätt ihop mittstången. Leta upp hylsan i tältkåtans topp och för in mittstången.

Assemble the central pole. Locate the cap at the top of the Nordic tipi and put the central pole inside it.

6.



Res tältkåtan genom att trycka mittstången uppåt. Ställ ner mittstången mitt i tältet.

Raise the Nordic tipi by pushing the central pole upwards. Place the central pole in the centre of the tent.

7.



Stäng dörren och spänn marksträckarna runtom. Justera tills det är jämnt och spänt.

Close the door and tighten the ground straps all the way round. Everything should be properly taut.

SE

EN



Fäst snökappan mot marken med krokspikar. Snökappan kan fästas antingen inåt eller utåt.

Fasten the snow flap to the ground using hook pegs. The snow flap can be attached either inwards or outwards.



Vid användning av golv (säljs separat) skall snökappan fästas inåt.

When using a floor (sold separately), the snow flap must be fastened inwards.



Vid extremt väder, använd stormlinorna. Fäst med kort Y-spik i marken, så långt från tältet som möjligt för största effekt.

In extreme weather conditions, fasten the storm cords to the ground using short Y-pegs. For maximum effect, place them as far away from the tent as possible.

Packa tältkåtan

Innan tältkåtan tas ner, stäng ventilmössan. Finns innertält eller golv behöver detta inte kopplas loss. Se till att tältet är tomt.


Taking down and packing your Nordic tipi

Before the Nordic tipi is taken down, close the ventilator cap. If there is an inner tent or floor, it does not need to be removed. Make sure the tent is empty.

SE

EN

1.



Ta ner tältkåtan genom att lossa på spänningen på alla marksträckarna och ta ut mittstången. Stäng dörren och dra upp tältspikarna.

Take down the Nordic tipi by releasing the tension on all the ground tensioners and remove the central pole. Close the door and remove all the pegs.

2.



Se till att tältduken ligger dubbel på marken i en solfjäderform. Sätt ner en tältspik genom öglan i tältkåtans topp.

Spread the canvas out on the ground like a fan by folding it once. Push down a tent peg through the loop at the top of the Nordic tipi.

3.



Använd en söm som kant och sträck ut tältduken. Vik duken flera gånger.

Using a seam as an edge, stretch the canvas out. Fold the canvas several times.

SE

EN

4.



Lägg den hopvikta mittstängan i sin påse och använd denna för att mäta ut rätt bredd.

Place the folded-up central pole in its packing bag, and use it as a guide for the correct width.

5.



Rulla väven hårt runt mittstängan.

Wrap the canvas tightly around the central pole.

6.



Fäst remmen kring den hoprullade tältduken och lägg tältet i packpåsen. Komprimera packpåsen.

Put a strap around the rolled-up canvas and put it in the packing bag. Compress the bag.

Torkning och förvaring

Hela tältkåtan kan vid torkning eller förvaring hängas upp i öglan, som finns i toppen av tältet.

Tältkåta, innertält och golv måste alltid få torka ordentligt innan de packas för längre tids förvaring, annars kan fukten orsaka mögel och väven skadas.

Drying and storage

The whole Nordic tipi can be hung up by the loop at the top of the tent for drying or storage.

The Nordic tipi, inner tent and floor must always be allowed to dry properly before being packed away for long-term storage. Otherwise moisture can cause mildew which will damage the fabric.



Ventilera vid
eldning

Ventilate when
having a fire



Använd stormlinor i
hård vind

Use storm cords in
hard wind



Ta bort snö från
tältduken

Remove snow from
the canvas



Läs säkerhetsföreskrifterna för eld, snö och vind på tentipi.com/support
Follow the safety instructions for fire, snow and wind at tentipi.com/support

